



## Empfehlung Desinfektion Turngeräte

Die verschiedenen Schutzkonzepte der Kantone, Schulen und des Schweizerischen Turnverbandes im Zusammenhang mit der Corona-Krise beinhalten u.a. die Desinfektion der Turngeräte. Wir als Hersteller möchten Sie dabei mit Empfehlungen unterstützen.

Um Matten oder grosse Flächen zu desinfizieren, braucht es sehr viel von teuren Spezialmitteln. Um eine gute Wirksamkeit gegen Viren zu erzeugen und die Materialien nicht zu schädigen, raten wir von der Anwendung von Desinfektionsflüssigkeiten mit bleichenden und lösungsmittelhaltigen Mitteln ab, solche mit einem pH-Wert von 4 bis 9 sind aber aus unserer Sicht problemlos. Bei Anwendung von Desinfektionsmitteln muss die Fläche mindestens 30 Sekunden besprüht und unberührt bleiben, zudem sollte sie nicht abgewischt werden. Eine Alternative zu den Desinfektionsmitteln ist die Anwendung von einer Seifenwassermischung. Diese ist günstiger im Gebrauch und die Oberflächen können gut gereinigt werden – hier ist das Abwischen der gereinigten Fläche problemlos.

Folgende Empfehlungen geben wir für A+E Turngeräte ab:

**Leicht-Turnmatten, Niedersprungmatten:** Material aus PVC, teilweise mit Imprägnierung. Reinigung mit Desinfektionsmitteln/Seifenwasser gem. Beschreibung weiter oben. Logo-Bereich nur mit Seifenwasser.

**Sprungkissen:** Material rundherum PVC. Reinigung mit Desinfektionsmitteln/Seifenwasser gem. Beschreibung weiter oben. Das Oberteil mit dem Lochgewebe darf auf keinen Fall mit Desinfektionsmitteln behandelt werden. Hier empfiehlt es sich, mit einem leicht nassen Lappen die Oberfläche abzuwischen.

**Sprungkästen:** Gelber Deckel in PVC Material. Reinigung mit Desinfektionsmitteln/Seifenwasser gem. Beschreibung weiter oben.

**Sprungbock, Pauschenpferd:** Material aus Kunstleder. Desinfektionsmittel greifen das Material an. Hier bitte nur Wasser/Seifenwasser verwenden.

**Barrenholme, Langbank, Malstab:** Materialien aus Holz. Hier bitte nur Wasser verwenden und gut trocknen lassen.

**Schaukel-Ringe:** Material gummiert. Reinigung mit Desinfektionsmitteln/Seifenwasser gem. Beschreibung weiter oben.

**Mini-Tramps, Grosstrampoline:** Eurotramp empfiehlt grundsätzlich nur die Reinigung mit seifenhaltigen Waschlösungen, keine Desinfektionsmittel. Sprungtücher können mit 30° in der Waschmaschine gereinigt werden. Bitte Anleitung/FAQ auf Website Eurotramp unter diesem Link beachten:

<https://www.eurotramp.com/us-de/products/large-trampolines/grand-master/faq/>

**Airtracks:** Oberflächen mit Seifenwasser reinigen und gut abwischen.

**Kunstturngeräte Spieth:** Hier erwarten wir noch eine spezielle Empfehlung seitens Hersteller.

Diese Empfehlungen sind nicht abschliessend, entsprechen aber unserer Erfahrung. Wir sehen zudem davon ab, einzelne Desinfektionsmittel zu empfehlen oder anzubieten. Hier ist seitens Nutzer auf die Inhalte zu achten.

Auf unserer Website aktualisieren wir diese Information laufend mit den neuesten Erkenntnissen.

Gerne stehen wir für weiterführende Informationen zur Verfügung!

Bleiben Sie gesund und treiben Sie Sport!

Ihr Alder + Eisenhut Team